



安阳锻压（集团）机械工业有限公司

网站：<http://www.ayduanya.com>

邮箱：aydy@ayduanya.com

销售电话：0372-5973147

传真：0372-5923102

地址：河南省安阳市开发区长江大道 26 号

邮编：455000

耐磨球磨研磨钢球斜轧机安全操作规程

1、对上岗人员的要求

钢球斜轧机工作人员必须是经过专业知识培训，了解钢球轧制的基本知识，上岗前必须熟读使用说明书和安全操作规程，对钢球斜轧机的各种动作和性能有一定的了解。

工作人员必须佩戴必要安全的防护用品，如工作服、安全帽、劳保鞋等。其他人不得任意操作钢球斜轧机。

2、开机前的准备工作

2.1、检查各部位连接紧固件是否紧固、牢靠，如有松动立即紧固。

2.2、检查各部连接销是否正常，如有松动立即打紧。

2.3、开启钢球斜轧机总电源开关，检查电压 380V 是否正常，如不正常立即修复。

2.4、将需要轧制的圆钢放到上料架上，摆放整齐，检查圆钢直径与钢球斜轧机所安装的模具大小是否一致，如不一致立即调换圆钢或模具。

2.5、检查钢球斜轧机模具内有无杂物，如有立即清除。

2.6、检查钢球斜轧机内上下导板与左右模具是否接触，如接触立即调整。